



- ①一旦完成します
 ②ステーを仮張りします
 ③マストを立て掛ける面のプレースを一旦外します
 ④V/UHFのANTとトップカバー、マストベアリングの付いたマストを立て掛けます

- ⑤マストを垂直にします

- ⑥トップカバーと一旦外したプレースを元に戻します
 ⑦ステーを本張りします
 ⑧マスト底部に動滑車、タワー上部に定滑車とロープを固定します

- ⑨マストを吊り上げてマストをローテーターのマストクランプとマストベアリングに固定します

- ⑩マストに付けておいた滑車でHFのANTを吊り上げます

- ⑪完成